



OPRAVA DEFEKTU Lepidlo na opravu duší

Popis

Souprava CEYS OPRAVA DEFEKTU na opravu duší je speciálně vyvinutá k bezpečnému a rychlému provádění jednoduchých oprav píchlých duší bicyklů, motocyklů a mopedů.

Technické vlastnosti

Záplaty:

Rozměry	
- 3 kulaté záplaty	2,3 x 2,3 cm
- 1 oválná záplata	2,6 x 4,4 cm
Barva	černá

Lepidlo:

Vzhled	Neprůhledná nažloutlá kapalina charakteristického zápachu
Sušina	23– 25 %
Viskozita	700 - 900

Použití

Souprava je obzvláště vhodná k opravám:

- horských kol
- silničních kol
- motocyklů
- cvičební obuvi
- veškeré obuvi pro terénní běh
- běžecké obuvi
- Atd.

Návod k použití

Příprava povrchu:

Opravované povrchy musí být čisté, suché a zbavené veškerého prachu nebo mastnoty. Obruste opravovaný povrch smirkovým papírem, aby byl drsnější a záplata tak lépe přilnula.

Aplikace:

Naneste tenkou vrstvu lepidla na díru nebo otvor a přilehlé okolí. Nechte 10 minut odležet, aby se odpařilo rozpouštědlo. Naneste druhou tenkou vrstvu lepidla. Počkejte několik minut, dokud není lepidlo zaschlé na dotek

Odstraňte ze záplaty ochrannou kovovou fólii a položte záplatu na plochu s naneseným lepidlem.

Lehce přitiskněte od středu ke stranám a poté odstraňte průhlednou plastovou fólii, která záplatu kryje. Při sloupávání ochranné fólie udělejte ve středu záplaty malý řez ručním řezákem nebo podobným nástrojem tak, abyste neprořizli záplatu, a pak fólii odstraňte směrem od středu ke stranám. Tím je povrch opraven a připraven k použití.

Rozpouštění a čištění

Čerstvý přípravek lze snadno odstranit hadříkem navlhčeným univerzálním rozpouštědlem.

Pevnost podkladu vyzkoušejte předem na nenápadném místě.

Skladování

Výrobek skladujte v původním uzavřeném obalu na chladném suchém místě při teplotách od 5 °C do 25°C. Při skladování v původním obalu je životnost výrobku 36 měsíců.

Bezpečnostní doporučení

Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.

Hořlavý. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla. Při používání tohoto výrobku nekuřte.

Dráždivá látka. Může vyvolat alergickou kožní reakci a vážné podráždění očí.

Podrobnější pokyny jsou k dispozici v příslušném bezpečnostním listu.

Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel.

Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníkům žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost odpovědnost.